

Указания по графикам - для Европы (Легковые автомобили - кроме Crossland X)

Все легковые автомобили

Контрольный техосмотр — Ежегодно/15 000 км

Осмотр — Каждые 2 года/30 000 км

Обслуживание может потребоваться быстрее, если появится соответствующее сообщение об интервале технического обслуживания.

Все легковые автомобили

Эксплуатация	Опция	Контрольный техосмотр	Осмотр
Моторное масло и масляный фильтр » Изменить *	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e	x	x
Жидкость омывателя » Проверка и корректировка уровня		x	x
Охлаждающая жидкость & Концентрация антифриза » Проверка и корректировка уровня		x	x
Тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления » Проверка и корректировка уровня		x	x
Гидравлический сервоусилитель рулевого управления » Проверка и корректировка уровня & Проверить, нет ли утечек.		x	x
Соединительные клеммы аккумулятора » Проверить **	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e	x	x

Высоковольтные кабели и соединители » Проверить	Ampera-e	x	x
Воздушный фильтр пассажирского салона » Замена *			x
Топливный фильтр » Слить *	Дизельные двигатели	x	x
Топливный фильтр » Замена *	Дизельные двигатели		x
Приводной ремень » Проверить	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e		x
Передние и задние тормоза » Проверить		x	x
Стояночный тормоз » Проверить Ручной стояночный тормоз » Регулировка			x
Электрический стояночный тормоз » Проверка и ручная регулировка тормозных колодок	Antara	x	x
Состояние шин и давление воздуха » Проверить		x	x
Комплект для ремонта шины & Шлейфы для фиксации груза » Проверить			x
Давление воздуха в запасном колесе & Соединительные клеммы аккумулятора » Проверить ***		x	x
Крепеж колеса » Проверка затяжки		x	x

Дверные петли, проверочные соединения, замки и защелка на капоте » Смазка	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e		x
FlexFix » Проверить и смазать		x	x
Топливная присадка » Залить	1,0Л (LE1) 1,4Л (LE2)	x	x
Двигатель, коробка передач и сцепление » Осмотрите на утечки	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e	x	x
Коробка передач » Осмотрите на утечки	Ampera-e	x	x
Передняя/задняя подвеска & Пыльники рулевого управления и подвески » Проверить		x	x
Система выпуска & Тормозные и топливные трубки » Проверить	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e		x
Бак СПГ » Проверить	Zafira-C	x	x
Тормозная трубка & Аккумуляторная батарея тягового электродвигателя » Проверить	Ampera-e	x	x
Антикоррозионная защита » Проверить & Зарегистрируйте повреждение в сервисной/гарантийной книжке.		x	x
Наружная и внутренняя светотехника, Индикаторы (на приборной панели) и звуковые устройства »		x —	x

Проверка функции			
Элемент воздушного фильтра » Замена	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Ampera-e	Каждые 4 года/30 000 км	
Батарея ключа для замка двери и замка зажигания » Замена		По запросу клиента	
Кабель зарядного устройства для аккумуляторной батареи тягового электродвигателя » Проверить	Ampera-e	x	x
Выполнить пробную поездку (с проверкой работы тормозов и проверкой показаний приборов), выполнить окончательную проверку.		x	x
Интервал техобслуживания » Сброс		x	x
Дата окончания обслуживания на дорогах » Проверить		x	x
* Более часто в жестких условиях эксплуатации (городской режим езды) - каждые 7 500 км/ежегодно.			
** Аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке.			
*** Аккумуляторная батарея находится в заднем отсеке.			

Дополнительные операции

Эксплуатация	Опция	Интервал
Тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления » Изменить		Через каждые 2 года
Жидкость для снижения токсичности выхлопных	Antara / Cascada /	

газов » Проверка и корректировка уровня	Insignia / Zafira-C	По запросу клиента
Фары » Проверьте юстировку	Все автомобили, кроме перечисленных ниже. Karl / Viva	Первый раз через 3 года, затем каждые 2 года
Топливный фильтр СПГ » Замена *	1,6Л (LGE)	Каждые 4 года/30 000 км
Фильтр сжиженного газа » Замена *	1,0Л (LWT) 1,4Л (LDD) Сжиженный нефтяной газ 1,4Л (LUN) Сжиженный нефтяной газ 1,4Л (LUJ) Сжиженный нефтяной газ	Ежегодно/15 000 км
		Турция / Польша Ежегодно/15 000 км (10 000 миль)
Фильтр сжиженного газа @ Испаритель LPG » Замена *	1,4Л (LDD) Сжиженный нефтяной газ 1,4Л (LUN) Сжиженный нефтяной газ 1,4Л (LUJ) Сжиженный нефтяной газ	Турция / Польша Ежегодно/15 000 км (10 000 миль)
Приводной ремень » Замена		Каждые 6 года/150 000 км (100 000 миль)
	Ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления	Каждые 6 года/120 000 км (80 000 миль)
Приводной ремень ГРМ » Замена	Бензин 1,6Л (LDE) 1,6Л (LLU) 1,6Л (LGE) 1,8Л (2H0) Дизельные двигатели 2,0Л (LBX) 2,0Л (LBS) 2,0Л (LFS)	Каждые 6 года/150 000 км (100 000 миль)
	Все двигатели, кроме перечисленных ниже.	Каждые 4 года/60 000 км (40 000 миль)
	2,8Л (LBW) 2,8Л (LAU)	Каждые 8 года/120 000 км (80 000 миль)

Свеча зажигания » Замена *	1,4Л (LDD) — Сжиженный нефтяной газ 1,4Л (LUN) — Сжиженный нефтяной газ 1,4Л (LUJ) — Сжиженный нефтяной газ	Каждые 2 года/30 000 км (20 000 миль)
Клапанный зазор » Проверка и регулировка	Бензин 1,6Л (LDE) 1,6Л (LLU) 1,8Л (2H0)	Каждые 10 года/150 000 км (100 000 миль)
Тормозные барабаны » Очистка и визуальный осмотр	Adam Corsa-E Karl / Viva	Только в очень тяжелых условиях эксплуатации и с консультацией клиента: Каждые 4 года/60 000 км (40 000 миль)
	Corsa-E — Исполнение OPC Performance Edition	Ежегодно/30 000 км (20 000 миль)
Трансмиссионное масло (Механическая коробка передач) » Изменить	Karl / Viva C Механическая коробка передач & Механическая коробка передач с автоматическим переключением	Каждые 10 года/150 000 км (100 000 миль)
Трансмиссионная жидкость » Изменить	Ampere-e	В нормальных рабочих условиях: Каждые 150 000 км (100 000 миль) В тяжелых рабочих условиях: Каждые 60 000 км (40 000 миль)
Аккумуляторная батарея модуля интерфейса связи » Замена	Ampere-e Karl / Viva Mokka	По запросу клиента Рекомендации : Через каждые 4 года
Охлаждающая жидкость & Концентрация антифриза » Изменить	Ampere-e	Каждые 5 года/240 000 км (160 000 миль)
Охлаждающая жидкость аккумуляторной батареи приводного	Ampere-e	Каждые 5 года/240 000 км (160 000 миль)

электродвигателя »
Изменить

www.liga-opel.km.ua